

6. Accesorios

6.1	Cabina	369
6.1.1	Accesorios de la cabina	369
6.2	Motor	370
6.2.1	Accesorios del motor	370
6.3	Eje delantero y dirección	371
6.3.1	Accesorios del eje delantero y de la dirección	371
6.4	Toma de fuerza	372
6.4.1	Accesorios de la toma de fuerza	372
6.5	Enganche	373
6.5.1	Accesorios del sistema de elevación	373
6.6	Sistema hidráulico auxiliar	374
6.6.1	Accesorios del sistema hidráulico auxiliar	374
6.7	Ruedas y neumáticos	375
6.7.1	Accesorios de ruedas y neumáticos	375

6

6.1 Cabina

6.1.1 Accesorios de la cabina

T001018

- Accesorios para radio (altavoces, antena y cables).
- Radio
- Tercer punto para accesorios (ordenador de a bordo)
- Extensiones del guardabarros.
- Luz giratoria.
- Luces de trabajo en las barandillas

6.2 Motor

6.2.1 Accesorios del motor

T001019

- Pre calentador del bloque motor (220V/110V según versión)

6

6.3 Eje delantero y dirección

6.3.1 Accesorios del eje delantero y de la dirección

T001021

- Guardabarros delanteros.
- Contrapesos delanteros 55 kg: 18 contrapesos de enganche
- Contrapeso central para tractores equipados con elevador delantero: 345 kg

NOTA: Dicho contrapeso central no es compatible con la toma de fuerza delantera.

NOTA: Dada la dificultad de retirar el contrapeso, éste se quedará montado.

6.4 Toma de fuerza

6.4.1 Accesorios de la toma de fuerza

T001022

- Toma de fuerza: Para obtener más información sobre los distintos tipos disponibles, consulte a su concesionario.

6.5 Enganche

6.5.1 Accesorios del sistema de elevación

T001023

- Elevador delantero de 5 t con ganchos automáticos
- Elevación trasera: Para obtener más información sobre los distintos tipos disponibles, consulte a su concesionario.
- Peso del elevador delantero o trasero: 1 peso de 900 kg o 1500 kg

6.6 Sistema hidráulico auxiliar

6.6.1 Accesorios del sistema hidráulico auxiliar

T001024

- Distribuidores hidráulicos adicionales
- Freno del remolque

6

6.7 Ruedas y neumáticos

6.7.1 Accesorios de ruedas y neumáticos

T001026

- Contrapesos de ruedas